
# A CIMCI

# Dryer

Use & Care Guide



	Safety 1-2
	Using the Controls
	Accessories5
	Operating Tips6
	Care & Cleaning 6
0	Door Reverse
0	Dryer Exhaust Tips 8
?	Troubleshooting 9-10
	Service & Warranty
	Guide d'utilisation et d'entretien 12
	Guía de uso y cuidado 24



**Installer:** Please leave this manual with this appliance.

**Consumer:** Please read and keep this manual for future reference. Keep sales receipt and/or canceled check as proof of purchase.

Model Number		
Serial Number		
Date of Purchase_	199	

If you have questions, call:

Amana Customer Assistance 1-800-843-0304 U.S.A. 1-866-587-2002 Canada

U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

In our continuing effort to improve the quality and performance of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

For service information, see page 11.

# What You Need to Know About Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating appliance.

Always contact your dealer, distributor, service agent or manufacturer about problems or conditions you do not understand.

## Recognize Safety Symbols, Words, Labels

#### **A WARNING**

**WARNING** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.

#### **A** CAUTION

**CAUTION** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury.

#### **A WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

 Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

#### WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Do not try to light any appliance.
- · Do not touch any electrical switch.
- · Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

#### **A WARNING! FIRE HAZARD**

Do not place into your dryer items that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils. The remaining oil can ignite spontaneously. The potential for spontaneous ignition increases when the items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat sources, such as your clothes dryer, can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur. Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.

All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but will not eliminate, the hazard. Always use the "cool down" cycle for these items to reduce the items' temperature. Never remove these items from the clothes dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the "cool down" cycle. Never pile or stack these items when they are hot.



#### **A WARNING**

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow basic safety precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. To avoid the possibility of fire or explosion:
  - a. Do not dry items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode. Any material on which you have used a cleaning solvent, or which is saturated with flammable liquids or solids, should not be placed in the dryer, until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as: acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes and wax removers.
  - b. Items containing foam rubber (may be labeled latex foam) or similarly textured rubber-like materials must not be dried on a heat setting.
     Foam rubber materials when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.
- 3. Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- 5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- 6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7. Do not tamper with controls.
- 8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 9. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended for dryer use by the manufacturer of the fabric softener or product.

- 10. Clean the lint screen before or after each load.
- 11. Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint accumulation, dust and dirt.
- 12. The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- 13. This appliance must be properly grounded. Never plug the appliance cord into a receptacle which is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.
- 14. Do not sit on top of the clothes dryer.

# Important Safety Notice & Warning

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65) requires the Governor of California to publish a list of substances known to the State of California to cause cancer or reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposures to such substances.

Users of this appliance are hereby warned that the burning of gas can result in low-level exposure to some of the listed substances, including benzene, formaldehyde, and soot, due primarily to the incomplete combustion of natural gas or liquid petroleum (LP) fuels. Exhaust ducts should be kept free of obstructions and properly exhausted dryers will minimize exposure.

#### **A WARNING**

Gas leaks may occur in your system and result in a dangerous situation. Gas leaks may not be detected by smell alone. Gas suppliers recommend you purchase and install an UL approved gas detector. Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

#### Note

Because of continuing product improvements,
 Maytag reserves the right to change specifications
 without notice. For complete details, see the
 Installation Instructions packed with your product
 before selecting cabinetry, making cutouts or
 beginning installation.




## (STEP.) 1)

## **Select Temperature**

To select the correct temperature, turn the temperature control to one of four choices; Air Fluff, Handwash, No Iron or Regular.

DRYER TEMPS	LOAD TYPE
Air Fluff	Tumbles without heat. Used for sensitive loads or items needing freshening.
Handwash/Low	For heat-sensitive items labeled "Tumble Dry Low" or "Tumble Dry Warm."
No Iron/Medium	For permanent press, synthetics, lightweight cottons or items labeled "Tumble Dry Medium."
Regular/High	For sturdy cottons or those labeled "Tumble Dry."



## STEP 2

#### **Select Extended Tumble**

#### if desired, (select models)

When using No Iron and Regular cycles, Extended Tumble helps to reduce wrinkling after the normal drying cycle. After the Cool Down portion of the cycle, the dryer continues to tumble clothes without heat for approximately 30 minutes, until the dryer door is opened, or the switch is turned to the OFF position.



**Extended Tumble** 

## STEP 3

## Select Signal (select models)

#### **End of Cycle Signal**

Shortly before the cycle is complete, an audible signal will sound. During the Cool Down portion of the No Iron Fabrics cycle, the audible signal will sound intermittently.



Signal





## **Select Cycle**

To select a cycle, rotate the control dial to the desired setting. When using an Auto Dry cycle, the control dial should point between "More Dry" and "Less Dry" for most loads.

Loads of larger or bulkier size may require the "More Dry" setting to completely dry the load. The "Less Dry" setting is best suited for lightweight fabrics or for leaving some moisture in the clothing at the end of the cycle.

#### Regular

The Regular cycle is designed to dry loads such as towels, underwear, t-shirts, jeans, etc.

#### **No Iron Fabrics**


The No Iron Fabrics cycle is designed to dry wrinklefree cottons, synthetic fabrics, double knits and permanent press fabrics automatically. It minimizes wrinkling by providing an unheated Cool Down period at the end of the cycle.

#### Time Dry/Air Fluff

This cycle can be used to regulate the drying time. Use with Air Fluff, Handwash, No-Iron or Regular temperature settings. For timed drying, turn the control dial until the pointer points to the proper time setting in the Time Dry/Air Fluff cycle.

#### Note

 Using the Air Fluff temperature setting will require a longer drying time. Control features vary by model.



#### **Automatic Wrinkle Out**

The Automatic Wrinkle Out cycle helps remove wrinkles from slightly wrinkled items that may have been sitting in the dryer or laundry basket overnight. The cycle has a short heat setting followed by a five-minute Cool Down.

#### Note

 The dial can be turned in either direction to select a cycle. Once started, the dial will not advance at a specific rate during the Auto Dry cycles. At first the dial may not advance at all. Toward the end of the cycle (when the load begins to dry) the dial will advance at a more regular rate and much more quickly. This is normal operation.





## **Press Start**

Push this button to start the dryer. The dryer door must be shut for the dryer to operate. If the door is opened during the cycle, the Start button must be pushed again to resume the cycle once the door is closed.






## Accessories

## **Optional Drying Rack**

Select dryer models are equipped with a Drying Rack. The Drying Rack is useful for drying items that require no tumble drying, such as tennis shoes, sweaters, stuffed toys or other delicate items.

#### **Note**


• The Drying Rack, part no. 504105, is available when not included with your dryer. See your dealer or call 1-877-232-6771 to order.





## **Clean the Lint Filter**

- · After each load.
- · To shorten drying time.
- · To operate more energy efficiently.




#### Note

• Do not operate the dryer without the linter filter in place.

## **Load the Dryer Properly**

- · Place only one washload in the dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and lightweight clothes will dry differently. Lightweight clothes will dry, while heavy clothes may be damp.
- Add one or more similar items to the dryer when only one or two articles need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.
- When drying large, bulky items such as a blanket or comforter, it may be necessary to reposition the load during the cycle to ensure even drying.





#### **Control Panel**

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

#### **Tumbler**

Remove any stains such as crayon, ink pen or fabric dye from new items (such as towels or jeans) with an all-purpose cleaner. Then tumble old towels or rags to remove any excess stain or cleaning substance. Once these steps are done, stains may still be visible, but should not transfer to subsequent loads.

#### Cabinet

Wipe off any marks with soap and water. Use an appliance wax once a year if desired.

#### **Dryer Exhaust System**

Inspect and clean once a year to maintain optimum performance. The outside exhaust hood should be cleaned more frequently to ensure proper operation. (Refer to the Installation Instructions for more information.)


# **Door Reverse**

## **Reversing the Door**

#### Follow these steps to reverse the door:

- 1. Remove four hinge-attaching screws.
- 2. Remove all nine screws from door and hinges.
- 3. Pull bottom of door liner out (A), then pull down (B), removing door liner from door panel.
- 4. Rotate door panel 180° as shown.
- 5. Remove door strike from door liner and reinstall on opposite side.

- 6. Insert liner under flange on bottom of door (A), then push top of door liner into place (B).
- 7. Reinstall nine screws removed in Step 2.
- 8. Using screwdriver, remove two door plugs and reinstall on opposite side of door opening.
- 9. Reinstall four hinge attaching screws removed in Step 1.




# Dryer Exhaust Tips


#### **A WARNING**

Plastic or nonmetal flexible duct presents a potential fire hazard.

#### Do

Read the installation instructions and the use and care guide.








#### Don't

Let a poor exhaust system cause slow drying.




#### Don't

Restrict your dryer with a poor exhaust system.

### Don't


Use plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.





### Don't

Allow crushed or clogged ducts and vent.





For problem laundry solutions (i.e. fabric damage, residue, tangling) and special laundry care procedures, see the enclosed *Laundering Tips* brochure.

Doesn't Run	<ul> <li>Be sure the door is shut.</li> <li>Is the electrical cord plugged in?</li> <li>Has a fuse blown or the circuit breaker tripped?</li> <li>Push the Start button again if the door was opened during the cycle.</li> </ul>
Doesn't Heat	<ul> <li>Has a fuse blown or the circuit breaker tripped?</li> <li>Select a heat setting, not air fluff.</li> <li>Check that the gas supply is on for gas dryers.</li> <li>Clean the lint filter and exhaust duct.</li> <li>Dryer time may have moved into the cool-down portion of the cycle.</li> </ul>
Doesn't Dry Properly	<ul> <li>Check all of the above, plus</li> <li>Check the exhaust hood outside the house, does it open and close freely?</li> <li>Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually.</li> <li>Use rigid 4" metal exhaust duct.</li> <li>Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load.</li> <li>Sort heavy items from lightweight items.</li> <li>Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying.</li> <li>Check the washer to be sure it is draining properly to extract water from the load.</li> <li>Clothes load is too small to tumble properly. Add a few towels.</li> </ul>
Is Noisy	<ul> <li>Check the load for objects such as coins, nails, etc. Remove promptly from dryer.</li> <li>It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle.</li> <li>The dryer should be level and installed on a solid floor.</li> <li>Be sure the rubber feet are installed on the leveling legs.</li> <li>A clicking noise may be the timer advancing.</li> <li>It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system.</li> </ul>
Control Knob Advances Slowly	This is normal operation for an Auto Dry cycle, especially at the beginning of cycle. Once the load begins to dry, the control knob will start to advance. The rate of advancement will be slow at the beginning of the cycle because there is more moisture in the load. As the load becomes more dry, the control knob will advance more quickly.



Dries Unevenly	<ul> <li>Seams, pockets and other similar heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the "More Dry" setting if desired.</li> <li>If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.</li> </ul>
Has an Odor	<ul> <li>Household odors such as from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with the surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from the room, heats it, pulls it through the tumbler and exhausts it to the outside. When these odors are present in the air, ventilate the room completely before using the dryer.</li> </ul>

For further assistance contact Maytag Services™, Amana Customer Assistance: U.S. 1-800-843-0304 or Canada 1-866-587-2002. U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.



## **Dryer Warranty**

#### **Full One-Year Warranty**

For one (1) year from the date of original retail purchase, any part which fails in normal home use will be repaired or replaced free of charge.

#### **Limited Warranty**

After the first year from date of original retail purchase, through the time periods listed below, the parts designated below which fail in normal home use will be repaired or replaced free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage, transportation, trip charge and diagnostic charge, if required.

Second Year - All parts.

**Third Through Fifth Year –** All parts of the solid state controls (if so equipped).

Additional Limited Warranty Against Rust-Through – Should an exterior cabinet, including the door, rust through during the one-year period starting from the date of retail purchase, repair or replacement will be made free of charge. After the first and through the tenth year, repair or replacement will be made free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage, transportation, trip charge and diagnostic charge, if required.

**Please Note:** This full warranty and the limited warranty apply when the washer is located in the United States or Canada. Washers located elsewhere are covered by the limited warranty only, including parts which fail during the first two years.

#### **Canadian Residents**

This warranty covers only those appliances installed in Canada that have been listed with the Canadian Standards Association unless the appliances are brought into Canada due to transfer of residence from the United States to Canada.

The specific warranties expressed above are the ONLY warranties provided by the manufacturer. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

# What is Not Covered By These Warranties:

- 1. Conditions and damages resulting from any of the following:
  - a. Improper installation, delivery or maintenance.
  - Any repair, modification, alteration, or adjustment not authorized by the manufacturer or an authorized servicer.
  - c. Misuse, abuse, accidents or unreasonable use.
  - d. Incorrect electric current, voltage or supply.
  - e. Improper setting of any control.
- 2. Warranties are void if the original serial numbers have been removed, altered or cannot be readily determined.
- 3. Light bulbs.
- 4. Products purchased for commercial or industrial use.
- 5. The cost of service or service call to:
  - a. Correct installation errors.
  - b. Instruct the user on the proper use of the product.
  - c. Transport the appliance to the servicer.
- 6. Consequential or incidental damages sustained by any person as a result of any breach of these warranties.

Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above exclusion may not apply.

## **To Obtain Warranty Service**


To locate an authorized service company in your area, contact the dealer from whom your appliance was purchased; or call Maytag Services<sup>™</sup>, Amana Customer Assistance. Should you not receive satisfactory warranty service, please call or write:

Maytag Services<sup>SM</sup>
Attn: CAIR\* Center
P.O. Box 2370
Cleveland, TN 37320-2370
U.S. 1-800-843-0304
Canada 1-866-587-2002
U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

#### Note

- When contacting Maytag Services<sup>SM</sup>, Amana Customer Assistance about a service problem, please include the following:
  - a. Your name, address and telephone number;
  - b. Model number and serial number (found on the back center of the control panel) of your appliance;
  - c. Name and address of your dealer and the date the appliance was purchased;
  - d. A clear description of the problem you are having;
  - e. Proof of purchase.

# A CIMCI'



# Sécheuse

Guide d'utilisation et d'entretien

	Sécurité 13-14
	Employer les commandes 15-17
	Accessoires
(a)	Fonctionnement
	Entretien18
	Inversion de porte19
	Évacuation20
2	Recherche des pannes 21-22
	Garantie et service après-vente 23
	Guía de uso y cuidado 24



Installateur: Remettre ce manuel au propriétaire.

**Consommateur :** Lire le manuel; le conserver pour consultation ultérieure. Conserver la facture d'achat ou le chèque encaissé come preuve de l'achat.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Pour toute question, contacter:

Amana Customer Assistance 1-800-843-0304 U.S.A. 1-866-587-2002 Canada (Lundi au Vendredi, 8 h à 8 h, heure de l'Est) Internet: http://www.amana.com

En raison de nos efforts constants d'amélioration de la qualité de nos appareils électro-ménagers, il se peut qu'une machine à laver soit modifée sans que le guide soit révisé.

Pour le service après-vente, voir page 23.

# Ce qu'il faut savoir à propos des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et les mises en garde présentées dans ce manuel ne couvrent pas toutes les situations possibles. Faire preuve de jugement, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du propriétaire.

Lorsque survient un problème ou une situation inhabituelle, toujours communiquer avec le détaillant, le distributeur, le technicien agréé ou le fabricant.

## Reconnaissez les étiquettes, phrases ou symboles sur la securite

#### A AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT –** Risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en de graves blessures ou même la mort.

#### **A** ATTENTION

**ATTENTION** – Risques ou pratiques non sûres qui **POURRAIENT** résulter en blessures mineures.

#### A AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, suivre les instructions données dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie ou d'explosion et d'éviter dommages matériels, blessures et décès.

 Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou autres produits et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil ménager.

#### QUE FAIRE S'IL Y A UNE ODEUR DE GAZ :

- · N'allumer aucun appareil.
- · N'actionner aucun commutateur électrique
- Ne pas utiliser le téléphone dans votre maison ou dans votre immeuble.
- Faire sortir tous les occupants de la pièce, du logement ou immeuble ou de la vicinité.
- Appeler immédiatement la compagnie de gaz en utilisant le téléphone d'un voisin. Suivre les instructions de la compagnie de gaz.
- En cas d'impossibilité de joindre la compagnie de gaz, appeler les pompiers.

L'installation et toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié, un prestataire de services ou la compagnie de gaz.

#### A AVERTISSEMENT! RISQUE D'INCENDIE

Ne pas sécher d'articles qui ont trempé dans de l'huile végétale ou de l'huile de cuisine ou en sont tachés. Même après avoir été lavés, ces articles peuvent encore contenir des quantités non négligeables de ces substances. L'huile dont ils sont encore imbibés peut prendre feu spontanément. Le risque de combustion spontanée de ces articles augmente quand ils sont exposés à la chaleur. Des sources de chaleur, telles qu'une sécheuse, peuvent chauffer ces articles et entraîner une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation produit de la chaleur. Si cette chaleur n'est pas dissipée, les articles peuvent chauffer suffisamment pour prendre feu. Le fait d'empiler ou d'entreposer ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et créer ainsi un risque d'incendie.

Tous les articles, lavés ou non, qui contiennent de l'huile végétale ou de l'huile de cuisine sont un danger potentiel. Le fait de les laver à l'eau chaude avec une plus grande quantité de détergent que la normale réduit les risques mais ne les élimine pas. Toujours utiliser le cycle «cool down» (cycle de refroidissement) pour réduire la température de ce type d'article. Ne jamais retirer ces articles de la sécheuse alors qu'ils sont encore chauds ni interrompre le cycle de séchage avant que l'appareil n'ait effectué un cycle de refroidissement. Ne jamais empiler ou entreposer ces articles pendant qu'ils sont encore chauds.



#### A AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou des blessures lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions d'usage, dont les suivantes :

- 1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la sécheuse.
- 2. Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion :
  - a. Ne pas sécher d'articles qui ont auparavant été nettoyés ou lavés à l'aide d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres produits explosifs ou inflammables, ou qui en sont imbibés ou éclaboussés. car ces substances produisent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser. Tout tissu sur lequel des solvants de nettoyage ont été utilisés ou qui sont saturés de liquides ou solides inflammables ne doit pas être mis dans la sécheuse avant que toute trace et toute vapeur de ces liquides ou solides ne soient complètement éliminées. De nombreux produits extrêmement inflammables sont communément utilisés à la maison, entre autres l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains produits de nettoyage ménagers, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants de cire.
  - b. Les articles contenant du caoutchouc mousse (l'étiquette indique parfois : mousse de latex) ou tout matériau de texture similaire ne doivent pas être séchés sur un cycle utilisant de l'air chaud. Lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, ces matériaux peuvent, dans certaines conditions, s'enflammer par un phénomène de combustion spontanée.
  - Ne pas permettre aux enfants ou aux animaux familiers de jouer sur l'appareil, à l'intérieur ou en face de celuici. Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux familiers.
  - 4. Avant de mettre l'appareil hors service ou au rebut, retirer la porte du compartiment de séchage.
  - Ne pas mettre la main ou le bras dans l'appareil si le tambour est en mouvement.
  - Ne pas installer ou remiser l'appareil dans un endroit où il est exposé aux intempéries.
  - 7. Ne pas modifier les mécanismes de commande.
  - 8. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil ou procéder à un dépannage, sauf si les instructions publiées le recommandent et que la personne effectuant la réparation les comprend et possède les connaissances voulues pour les exécuter.
- 9. Ne pas utiliser d'assouplissant textile ni de produit visant à réduire l'électricité statique sauf si le fabricant de ces produits recommande leur usage dans la sécheuse.

- 10. Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque utilisation.
- 11. Éviter l'accumulation de charpie, de poussière et de saleté directement autour du conduit d'évacuation et dans toute la zone environnante.
- 12. Faire nettoyer régulièrement l'intérieur de la sécheuse et du conduit d'évacuation par des techniciens qualifiés.
- 13. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne jamais brancher le câble électrique de l'appareil sur une prise murale non mise à la terre conformément aux codes locaux et nationaux. Voir les instructions d'installation pour la mise à la terre de cet appareil.
- 14. Ne pas s'asseoir sur la sécheuse.

# Mesures de sécurité importantes

En application de la loi californienne concernant la salubrité de l'eau et la protection contre les substances chimiques (« California Safe Drinking and Toxic Enforcement Act ») de 1986 (Proposition 65), le gouverneur de Californie est tenu de publier une liste des substances reconnues par l'état de Californie comme étant cancérigènes ou pouvant être cause d'infertilité, et les commerces et industries sont tenus d'avertir les consommateurs des risques potentiels d'exposition à de telles substances.

En conséquence, les utilisateurs de l'appareil sont avertis que la combustion de gaz peut entraîner une faible exposition à certaines des substances nomenclaturées par l'état de Californie, dont le benzène, le formaldéhyde et la suie, principalement en raison d'une combustion incomplète de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les conduits d'évacuation ne doivent pas être obstrués et l'exposition à ces substances peut être réduite en assurant une évacuation d'air adéquate.

#### A AVERTISSEMENT

Il peut se produire dans votre système une fuite de gaz créant une situation dangereuse. Il n'est pas toujours possible de détecter les fuites de gaz à l'odeur. Les fournisseurs de gaz recommandent l'achat et la pose d'un détecteur de gaz homologué UL. Poser et utiliser l'appareil conformémentaux indications du fabricant.

#### Remarque

 En raison des améliorations apportées régulièrement à ses produits, Maytag se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour de plus amples renseignements, consulter les instructions d'installation incluses avec votre appareil avant de choisir des meubles de rangement, de faire du découpage ou de commencer l'installation.




# **Employer les commandes**

## ÉTAPE 1

## Sélectionner la température

Pour choisir la bonne température, tourner toujours le bouton de commande de la température au réglage souhaité : « Air Fluff » (gonflant), « Handwash » (lavage manuel), « No Iron » (tissus sans repassage) ou « Regular » (tissus ordinaires).

SÉCHEUSE TEMPS	TYPE DE LINGE
Air Fluff (gonflant)	Culbutage du linge sans production de chaleur. S'utilise pour les articles qui supportent mal la chaleur et les articles qui ont besoin d'être aérés.
Handwash/Low (lavage manuel/baja)	Pour les articles qui ne supportent pas la chaleur dont l'étiquette indique «Sécher en sécheuse à température douce» ou «Sécher en sécheuse à température tiède».
No Iron/Medium (tissus sans repassage/media)	Pour les tissus à pli permanent, les synthétiques, les cotons légers ou les articles dont l'étiquette indique «Sécher en sécheuse à température moyenne».
Regular/High (tissus ordinaires/élevé)	Pour les cotons épais ou ceux dont l'étiquette indique «Sécher en sécheuse».



## (ETAPE) 2)

# Sélectionner Extended Tumble (culbutage prolongé), si on le souhaite (certains modèles)

Lors de l'utilisation du cycle Regular (tissus ordinaires) ou du cycle No Iron Fabrics (tissus sans repassage), le culbutage prolongé permet de réduire le froissement après le cycle normal de séchage. Après la partie Cool Down (refroidissement) du cycle, la sécheuse continue à culbuter le linge sans chaleur pendant environ 30 minutes, jusqu'à l'ouverture de la porte de la sécheuse ou jusqu'à ce que l'interrupteur soit sur OFF (« ARRÊT »).



Extended Tumble

## ÉTAPE 3

## Sélectionner un signal

(certains modèles)

### Signal sonore de fin de cycle

Peu avant que le cycle soit complété, un signal sonore sera entendu. Durant la portion refroidissement du cycle « No Iron Fabrics » (tissus sans repassage), le signal sonore sera entendu de façon intermittente.



Signal END OF CICLE





## Sélectionner un cycle

Pour sélectionner un cycle, tourner le sélecteur au réglage désiré. L'utilisation d'un cycle de signifie que le sélecteur doit pointer entre « More Dry » (plus sec) et « Less Dry » (moins sec) pour la plupart des charges.

Les plus grosses charges nécessitent parfois le réglage « More Dry » pour sécher complètement. Il est préférable de sécher le linge au réglage « Less Dry » lorsque les tissus sont plus légers ou que le linge doit rester légèrement humide à la fin du cycle.

# Regular (tissus ordinaires)

Le cycle de ordinaire est prévu pour le linge comme les serviettes, les sous-vêtements, les T-shirts, les jeans, etc.

#### No Iron Fabrics (tissus sans repassage)


Le cycle tissus sans repassage est conçu pour le séchage automatique des cotons, tissus synthétiques, jersey infroissables et des tissus à pressage permanent. Il réduit les risques de froissement en assurant, à la fin du cycle, une période prolongée de refroidissement au cours de laquelle la sécheuse tourne à froid.

# Time Dry/Air Fluff (séchage minuté gonflant)

Ce cycle peut être utilisé pour minuter le séchage. S'utilise avec les réglages de température « Air Fluff » (gonflant), « Handwash » (lavage manuel), « No Iron » (sans repassage) ou « Regular » (normal). Pour un séchage minuté, tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche pointe vers la durée de séchage désirée pour le cycle Time Dry/Air Fluff (séchage minuté/gonflant).

#### Remarque

 L'utilisation du réglage «Air Fluff» prolonge la durée du séchage. Les caractéristiques des commandes et le style varient selon le modèle.



# Automatic Wrinkle Out (défroissage automatique)

Le cycle Automatic Wrinkle Out (défroissage automatique) permet d'éliminer les faux plis d'articles légèrement froissés qui ont pu rester dans la sécheuse ou le panier à linge pendant une nuit. Ce cycle comporte un réglage de chauffage d'une courte durée suivi d'un refroidissement de cinq minutes.

#### Remarque

 Le sélecteur peut être tourné dans l'une ou l'autre direction. Il ne progresse pas à vitesse régulière pendant les cycles de Auto Dry. Au départ, il peut rester immobile sur le même point. Vers la fin du cycle (quand le linge commence à sécher), il progresse à un rythme plus régulier et beaucoup plus rapide. Ceci est normal.



# **Employer les commandes**

## ÉTAPE 5

## **Appuyer sur Start**

Pousser sur ce bouton pour mettre la sécheuse en marche. La sécheuse ne marche pas si la porte n'est pas fermée. Si celleci est ouverte au cours du cycle, il faut à nouveau pousser sur le bouton de marche pour faire reprendre le cycle là où il avait été interrompu.






## **Accessoires**

## Grille de séchage en option

Certains modèles de sécheuse comporte une grille de séchage. La grille de séchage est utile pour les articles qui n'ont pas besoin d'être culbutés, comme chaussures de tennis, chandails, jouets en peluche et autres articles délicats.

#### Remarque


 Si l'accessoire grille de séchage n'est pas inclus avec la sécheuse, prender contact avec le revendeur ou composer le 1-800-688-8408 (p/n 504105).





## Nettoyer le filtre à charpie

- · Après chaque utilisation.
- · Pour réduire le temps de séchage.
- Pour un fonctionnement plus économe en énergie.




#### Remarque

 Ne pas faire fonctionner la sécheuse sans que le filtre soit en place.

# Charger la sécheuse correctement

- En mettant une seule charge de machine à laver à la fois.
- En évitant les très petites charges ou le mélange de différents types de linge.
- En ajoutant un ou plusieurs articles de même type lorsqu'un ou deux articles seulement doivent être séchés.
   Le linge «tourne» mieux dans la sécheuse et sèche plus efficacement.
- Toute surcharge nuit au fonctionnement de la sécheuse, ce qui entraîne un séchage inégal, de même qu'un excès de plis dans certains tissus.
- Lors du séchage d'articles de grande taille et volumineux, comme couvertures ou dessus de lit, il peut être nécessaire de redisposer la charge pendant le cycle afin d'obtenir un séchage uniforme.





#### Tableau de commande

Nettoyer avec un linge doux et humide. Ne pas utiliser de substances abrasives.

#### **Tambour**

Enlever toutes taches comme celles de crayon, de stylo ou de teinture (des nouveaux articles comme serviettes ou jeans) avec un nettoyant tout usage. Ensuite, faire sécher par culbutage avec de vieilles serviettes ou des chiffons pour enlever tout excès de taches ou de substance de nettoyage. À la suite de ces étapes, les taches peuvent encore être visibles mais ne devraient pas affecter les charges suivantes.

#### Carrosserie

Nettoyer toutes traces de saleté à l'eau et au savon. Si désiré, appliquer de la cire pour appareils ménagers une fois par an.

#### Système d'évacuation de l'air

Doit être inspecté et nettoyé entièrement une fois par an pour donner des résultats optimums. La hotte se trouvant à l'extérieur de la résidence doit être nettoyée plus fréquemment pour assurer son bon fonctionnement. (Voir les instructions de mise en service pour plus de renseignements.)


# Inversion de porte

# Inversion du sens d'ouverture de la porte

Suivre ces étapes pour inverser le sens d'ouverture de la porte :

- 1. Retirer les quatre vis fixant les charnières.
- 2. Retirer les neuf vis de la porte et des charnières.
- 3. Tirer par le bas de la garniture (A), puis la tirer vers le bas (B), et retirer la garniture du panneau de la porte.
- 4. Tourner le panneau de la porte de 180°, comme il est indiqué.

- 5. Retirer la gâche de la porte de la garniture et la réinstaller de l'autre côté.
- 6. Installer la garniture sous le rebord au bas de la porte (A), puis pousser le dessus de la garniture en place (B).
- 7. Réinstaller les neuf vis retirées à l'étape 2.
- 8. À l'aide d'un tournevis, retirer les deux bouchons de porte et les réinstaller de l'autre côté de l'ouverture de la porte.
- 9. Réinstaller les quatre vis dans les charnières retirées à l'étape 1.







#### A AVERTISSEMENT

Les conduits flexibles en plastique ou non métalliques présentent des risques d'incendie.

#### **Faire**

Lire les instructions de mise en service et le guide d'utilisation et d'entretien.





# Nettoyer à fond tout ancien conduit d'évacuation avant d'y raccorder la nouvelle sécheuse. S'assurer que le clapet de la hotte d'évacuation s'ouvre et se ferme librement. Vérifier et nettoyer une fois par an le système d'évacuation.

## Ne pas faire

Permettre qu'un système d'évacuation inadéquat ralentisse le séchage du linge.


# Ne pas faire

Restreindre l'efficacité de la sécheuse avec un système d'évacuation médiocre.

# Ne pas faire


Utiliser un conduit en plastique, en aluminium fin ou un conduit flexible non métallique.





# Ne pas faire

Utiliser des conduits et un clapet d'évacuation écrasés ou bloqués.





Pour des solutions aux problèmes de lessive (tissus abîmés, résidus, linge emmêlé, par exemple) et des méthodes spéciales d'entretien du linge, voir le livret «Conseils de blanchissage» inclus.

Ne se met pas en marche	<ul> <li>S'assurer que la porte est bien fermée.</li> <li>La sécheuse est-elle branchée ?</li> <li>Un fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur est-il enclenché ?</li> <li>Pousser de nouveau sur le sélecteur si la porte s'est ouverte durant le cycle.</li> </ul>
Ne produit pas de chaleur	<ul> <li>Un fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur est-il enclenché?</li> <li>Sélectionner un réglage avec production de chaleur, et non « Fluff ».</li> <li>S'il s'agit d'une sécheuse à gaz, vérifier que le robinet d'arrivée de gaz est ouvert.</li> <li>Nettoyer le filtre à charpie et le conduit d'évacuation.</li> <li>La minuterie de la sécheuse peut s'être déplacée à la section refroidissement du cycle.</li> </ul>
Sèche de façon inadéquate	<ul> <li>Vérifier ce qui précède, plus</li> <li>Vérifier si la hotte d'évacuation à l'extérieur de la maison s'ouvre et se ferme librement.</li> <li>Vérifier le système d'évacuation pour voir s'il n'y a pas d'accumulation de charpie. La conduite doit être vérifiée et nettoyée une fois par an.</li> <li>Utiliser une gaine d'évacuation en métal rigide de 10 cm (4 po).</li> <li>Ne pas trop remplir la sécheuse. Une charge de machine à laver correspond à une charge de sécheuse.</li> <li>Séparer les tissus épais des tissus légers.</li> <li>Les articles de grande taille, volumineux, comme couvertures et dessus de lit peuvent exiger une redisposition afin d'assurer un séchage uniforme.</li> <li>Vérifier le tuyau d'écoulement de la machine à laver pour s'assurer qu'elle essore correctement le linge.</li> <li>Charges de linge trop petites pour un culbutage satisfaisant. Ajouter quelques serviettes.</li> </ul>
Est bruyante	<ul> <li>Vérifier qu'il n'y a pas, dans la sécheuse, d'objets tels que pièces, clous, etc. Les enlever immédiatement.</li> <li>Il est normal d'entendre le robinet à gaz ou l'élément chauffant de la sécheuse fonctionner par intermittence pendant le cycle de séchage.</li> <li>La machine doit être de niveau et stable.</li> <li>Veiller à ce que les embouts en caoutchouc soient sur les pieds réglables.</li> <li>Un petit déclic peut provenir du fonctionnement de la minuterie.</li> <li>Il est normal que la sécheuse fasse un bruit de ronronnement étant donné le mouvement important d'air dans le tambour de la sécheuse et son système d'évacuation.</li> </ul>
Le sélecteur avance lentement	Ceci est normal avec un cycle «Auto Dry» (séchage automatique), surtout au début du cycle. Une fois que le linge commence à sécher, le sélecteur commence à avancer. Il avance lentement au début du cycle parce qu'il y a plus d'humidité dans le linge. Le sélecteur avance plus rapidement au fur et à mesure que le linge sèche.



# Recherche des pannes

Ne sèche pas uniformément	<ul> <li>Les coutures, les poches et autres endroits semblables de forte épaisseur, peuvent ne pas être complètement secs, alors que le reste a atteint le niveau de séchage choisi. Ceci est normal. Choisir le réglage «More Dry» (Plus sec).</li> <li>Si un article épais est mis à sécher avec une charge légère comme une serviette avec des draps, il est possible qu'il ne soit pas complètement sec, alors que le reste est au niveau de séchage choisi. Pour obtenir de meilleurs résultats, mettre à sécher les articles légers à part des articles épais.</li> </ul>
Dègage une odeur	• Les odeurs domestiques comme peinture, vernis, nettoyants puissants, etc., peuvent atteindre la sécheuse en provenance de l'air ambiant alentour. Ceci est normal étant donné que la sécheuse extrait de l'air de la pièce, le réchauffe, puis après un passage par le tambour, l'évacue vers l'extérieur. Lorsque ces odeurs sont présentes dans l'air, bien aérer la pièce avant d'utiliser la sécheuse.

Pour toute assistance technique, communiquer avec Maytag Services<sup>SM</sup>, Amana Cutomer Assistance : au Canada : 1-866-587-2002.



# Garantie et service aprés-vente

## Garantie de la sécheuse

#### Garantie totale d'un an

Pendant un (1) an à partir de la date de l'achat d'origine, toute pièce qui vient à être défectueuse dans des conditions normales d'utilisation ménagère sera réparée ou remplacée gratuitement.

#### Garantie limitée

Après la première année suivant la date de l'achat d'origine et pendant les périodes énumérées ci-dessous, les pièces indiquées ci-après qui se révèleraient défectueuses dans des conditions normales d'utilisation domestique seront réparées ou remplacées gratuitement pour ce qui est de la pièce elle-même; il revient au client de prendre à sa charge les autres frais, y compris les frais de main-d'œuvre, de kilométrage, de déplacement, de transport et si besoin est, les frais relatifs au diagnostic.

Deuxième année : Toutes les pièces.

De la troisième à la cinquième année : Toutes les pièces des commandes à semi-conducteurs (le cas échéant).

## Garantie limitée additionnelle contre la perforation par la rouille :

Si la caisse extérieure y compris la porte, le tambour et l'avant et l'arrière du tambour font l'objet de perforation par la rouille au cours de la première année suivant la date de l'achat d'origine, elle sera réparée ou remplacée gratuitement. Après la première année et jusqu'à la fin de la dixième année, elle sera réparée ou remplacée gratuitement pour ce qui est de la pièce elle-même, tous les autres frais, y compris ceux de maind'œuvre, de kilométrage, de déplacement, de transport et les frais relatifs au diagnostic (si besoin est), étant à la charge du client.

À noter: Cette garantie totale et la garantie limitée s'appliquent quand la machine se trouve aux États-Unis ou au Canada. Si elle se trouve dans une autre partie du monde, elle n'est couverte que par la garantie limitée, y compris en ce qui concerne les pièces se révélant défectueuses au cours de la première deux années.

#### Résidents canadiens

Cette garantie ne couvre que les appareils électroménagers mis en service au Canada et homologués par des organismes de vérification appropriés ou certifiés conformes aux directives de l'Association canadienne de normalisation, sauf en ce qui concerne les appareils transférés au Canada à la suite d'un changement de résidence à partir des États-Unis.

Les garanties spécifiques ci-dessus sont les SEULES garanties accordées par le fabricant. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

# Ne sont pas couverts par ces deux garanties:

- 1. Les problèmes et dommages résultant des situations suivantes :
  - a. Installation, livraison ou entretien défectueux.
  - Toute réparation, modification, altération ou ajustement non autorisé par le fabricant ou un prestataire de service aprèsvente agréé.
  - c. Usage inapproprié, abusif, dérasionnable ou accidents.
  - d. Alimentation électrique ou tension incorrectes.
  - e. Réglage inapproprié de toute commande.
- Les garanties sont annulées si les numéros de série d'origine ont été enlevés, modifiés ou ne peuvent être déterminés facilement.
- 3. Ampoule.
- 4. Appareils achetés à des fins commerciales ou industrielles.
- 5. Les frais de dépannage ou de visite pour :
  - a. Corriger des erreurs d'installation.
  - Enseigner au consommateur comment utiliser son appareil correctment.
  - Assurer le transport de l'appareil jusqu'à l'enterprise de service après-vente.
- 6. Dommages indirects ou accessories supportés par toute personne à la suite d'une quelconque violation de garantie.

Certain éstas ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsablilté en ce qui concerne les dommages indirects, et l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

# Pour obtenir les prestations de garantie

Pour localiser une entreprise de service après-vente agrée dans votre région, contacter le concessionnaire où la machine a été achetée ou appeler Maytag Services<sup>SM</sup> le service-clients Amana. Si les prestations de garantie obtenues ne vous donnent pas satisfaction, contacter ce service par courrier ou par téléphone:

Maytag Services<sup>sM</sup> Attn: CAIR® Center P.O. Box 2370 Cleveland, TN 37320-2370 Canada 1-866-587-2002

#### Remarque


- Quand vous écrivez au sujet d'un problème non résolu, veuillez inclure les renseignements suivants :
  - a. Vos nom, adresse et numéro de téléphone ;
  - b. Les numéros de modèle et de série de votre machine (sur la plaque signalétique située dans le coin inférieur droit de l'overture de la porte);
  - c. Les nom et adresse du concessionnaire ainsi que la date d'achat de l'appareil ;
  - d. Une description claire du problème rencontré ;
  - e. Date de la preuve d'achat (bon de caisse).

Guide de l'utilisateur, manuels de dépannage et catalogues de pièces détachées sont disponibles auprès Maytag Services<sup>™</sup>, Amana Customer Assistance.

# A CINCI

# Secadora

	vuiu ug usv y Guiuuuv
	Seguridad 25-26
	Usar los controles27-29
	Accesorios
E C	Sugerencias para la operación30
	Cuidado y limpieza30
	Inversión de la puerta31
	Sugerencias para el escape32
?	Localización y solución de averías 33-34
	Garantía y servicio 35





Instalador: Deje este manual con el electrodoméstico.

**Cliente:** Lea y conserve este manual para futuras referencias. Conserve el recibo de compra y/o el cheque cancelado como comprobante de compra.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Si desea obtener más información llame a:

Amana Customer Assistance 1-800-843-0304 EE.UU. 1-866-587-2002 Canada (De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este) Internet: http://www.amana.com

En nuestro esfuerzo continuo para mejorar la calidad y el rendimiento de nuestros productos, puede ser necesario hacer cambios a este electrodoméstico sin necesidad de revisar esta guía.

Si desea obtener más información sobre el servicio, consulte la página 35.

# Ahora debe conocer las instrucciones de seguridad

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad que aparecen en este manual no tienen el propósito de cubrir todas las condiciones posibles que podrían ocurrir. Debe usarsé sentido común, precaución y cuidado cuando se instale, se presente maintenimiemto o se opere el electrodoméstico.

Siempre comuníquese con el distribuidor, concesionario, agente de servicio o fabricante para los asuntos relacionados con problemas o condiciones que no entienda.

## Reconozca los símbolos de seguridad, advertencias, etiquetas

#### A ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal grave o mortal.

#### **A PRECAUCIÓN**

**PRECAUCÓN** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal menos grave.

#### A ADVERTENCIA

Por su seguridad, debe seguir las instrucciones de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

 No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico.

#### EN CASO DE QUE PERCIBA OLOR A GAS:

- No trate de encender ningún electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No use ningún teléfono en el edificio.
- Pida a todos los ocupantes de la habitación, el edificio o el área que se alejen de ella.
- Llame inmediatamente a la compañía abastecedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la compañía.
- Si no puede comunicarse con la compañía de gas, llame al departamento de bomberos.

La instalación y el servicio de este electrodoméstico deben llevarse a cabo por un instalador, centro de servicio calificados o por la compañía de gas.

#### A ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE INCENDIO

No coloque dentro de la secadora artículos que se hayan manchado o empapado con aceite vegetal o de cocina. Aún después de lavarse, estos artículos pueden contener cantidades significativas de estos aceites. El aceite restante puede encenderse espontáneamente. El potencial de ignición espontánea aumenta cuando los artículos que contienen aceite vegetal o de cocina están expuestos al calor. Las fuentes de calor, tales como su secadora de ropa, pueden calentar estos artículos, permitiendo que ocurra una reacción por oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si este calor no puede escapar, los artículos pueden llegar a calentarse lo suficiente como para prenderse. El amontonar, apilar o guardar esta clase de artículos puede impedir que el calor escape creando un peligro de incendio.

Todas las telas lavadas y sin lavar que contengan aceite vegetal o de cocina pueden ser peligrosas. El lavar estos artículos en agua caliente con detergente adicional reducirá, pero no eliminará el peligro. Siempre use el ciclo de "enfriamiento" en estos artículos para reducir la temperatura de los mismos. Nunca retire estos artículos de la secadora de ropa mientras estén calientes ni interrumpa el ciclo de secado hasta que los artículos se hayan hecho pasar por el ciclo de "enfriamiento". Nunca amontone ni apile estos artículos cuando están calientes.



#### A ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su secadora, siga las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- 2. Para evitar la posibilidad de incendio o de explosión:
  - a. Este aparato no debe usarse para secar líquidos solventes ni de lavado en seco. Esta secadora está diseñada sólo para secar materiales textiles lavados en agua. No seque artículos que han sido previamente lavados o sumergidos en gasolina, o limpiados o desmanchados con ella, solventes de lavado en seco, u otras substancias inflamables o explosivas y que despiden vapores que podrían encenderse o explotar. Todo material en el que ha usado un solvente de limpieza, o el cual se ha saturado con líquidos o sólidos inflamables, no debe colocarse en la secadora hasta que todo rastro de estos líquidos o sólidos inflamables y sus vapores se hayan guitado. Hay muchos artículos altamente inflamables que se usan en los hogares, tales como: acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, parafina, algunos limpiadores domésticos, algunos quitamanchas, aquarrás, ceras y quita cera.
  - b. Los artículos que contengan espuma de goma (puede estar marcado como espuma de látex) o materiales parecidos a la goma de similar textura no deben secarse en un ajuste de calor. Los materiales de espuma de goma, cuando se calientan, pueden producir fuego por combustión espontánea bajo ciertas circunstancias.
- No permita que los niños jueguen sobre el aparato o dentro de él. Es necesario supervisar de cerca a los niños cuando se use el aparato cerca de ellos.
- 4. Antes de retirar el aparato de servicio o de desechar.
- 5. No introduzca las manos dentro del aparato si el cilindro se está moviendo (se ha instalado un interruptor de seguridad en la puerta).
- No instale ni guarde este aparato donde va a estar expuesto a la intemperie.
- 7. No altere los controles.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato o intente darle ninguna clase de servicio. Las reparaciones y el servicio deben llevarse a cabo por personal calificado de servicio.
- No use suavizante de telas ni otros productos para eliminar la estática a menos que el fabricante del suavizante o del producto lo recomiende para usarse en secadoras.
- 10. Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

- 11. Mantenga el área alrededor de la abertura del escape y las áreas circundantes libres de acumulaciones de pelusa, polvo y suciedad.
- 12. El interior de la secadora y del ducto de escape debe limpiarse periódicamente por personal calificado de servicio.
- 13. Este aparato debe estar apropiadamente conectado a tierra. Nunca conecte este aparato a una fuente de electricidad que no esté apropiadamente conectada a tierra y de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales (vea las instrucciones de instalación).
- 14. No se siente ni se pare en la parte superior de la secadora de ropa.

# Mesures de sécurité importantes

En application de la loi californienne concernant la salubrité de l'eau et la protection contre les substances chimiques (« California Safe Drinking and Toxic Enforcement Act ») de 1986 (Proposition 65), le gouverneur de Californie est tenu de publier une liste des substances reconnues par l'état de Californie comme étant cancérigènes ou pouvant être cause d'infertilité, et les commerces et industries sont tenus d'avertir les consommateurs des risques potentiels d'exposition à de telles substances.

En conséquence, les utilisateurs de l'appareil sont avertis que la combustion de gaz peut entraîner une faible exposition à certaines des substances nomenclaturées par l'état de Californie, dont le benzène, le formaldéhyde et la suie, principalement en raison d'une combustion incomplète de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les conduits d'évacuation ne doivent pas être obstrués et l'exposition à ces substances peut être réduite en assurant une évacuation d'air adéquate.

#### **A** ADVERTENCIA

Podían ocurrir fugas de gas en el sistema y causar una situación peligrosa. Es posible que las fugas de gas no se detecten con el olfato solamente. Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL. Instálelo y úselo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

#### Nota

 Debido a la mejora continua de sus productos, Maytag se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Si desea ver los detalles completos, consulte las instrucciones de instalación que vienen con su producto antes de seleccionar el tipo de ebanistería, marcar las aberturas o comenzar la instalación.




## PASO 1

## Seleccione la temperatura

Para seleccionar la temperatura correcta, gire el control de la temperatura a la temperatura deseada: « Air Fluff » (esponjado con aire), « Handwash » (lavado a mano), « No Iron » (planchado permanente) o « Regular » (regular).

TEMPS. DE LA SECADORA	TIPO DE CARGA
Air Fluff (esponjado con aire)	Da vueltas sin calor. Se usa para cargas delicadoas o artícles que necesitan refrescarse.
Handwash/Low (lavado a mano/baja)	Para artículos sensibles al calor con etiquetas que indican "Tumble Dry Low" (secado dando vueltas a baja intensidad) o "Tumble Dry Warm" (secado tibio dando vueltas).
No Iron/Medium (planchado permanente/medio)	Para planchado permanente, sintéticos, algodones ligeros o artículos con etiquetas que indican "Tumble Dry Medium" (secado dando vueltas a media intensidad.
Regular/High (regular/alto)	Para algodones resistentes o aquellos con etiquetas que indican "Tumble Dry" (secado dando vueltas).



## PASO 2

# Seleccione Extended Tumble (agitación prolongada), si se desea (modelos selectos)

Cuando use los ciclos 'No Iron' y 'Regular', 'Extended Tumble' ayuda a reducir las arrugas después del ciclo de secado normal. Después de la porción 'COOL DOWN' (enfriamiento) del ciclo, la secadora continúa girando la ropa sin calor durante aproximadamente 30 minutos, hasta que se abra la puerta de la secadora o el interruptor sea girado a la posición OFF.



Extended Tumble

## PASO 3

## Seleccione un signal

(modelos selectos)

#### Señal de fin de ciclo

Un poco antes de que concluya el ciclo, sonará una señal auditiva. Durante la porción de enfriamiento del ciclo No Iron Fabrics (telas de planchado permanente), la señal auditiva sonará intermitentemente.



Signal



## PASO 4

Seleccione el ciclo

Para seleccionar un ciclo, gire hacia la derecha el disco de control hasta el ajuste deseado. Cuando use un ciclo de secado automático, el disco de control debe apuntar entre "More Dry" (Más seco) y "Less Dry" (Menos seco) para la mayoría de las cargas.

Es posible que las cargas de mayor tamaño o más voluminosas requieran el ajuste "More Dry" para secar completamente la carga. El ajuste "Less Dry" es mejor para las telas ligeras o para dejar humedad en la ropa al final del ciclo.

# Regular (regular)

Está diseñado para cargas tales como toallas, ropa interior, camisetas, pantalones de mezclilla, etc.

# No Iron Fabrics (telas de planchado permanente)


El ciclo 'No Iron Fabrics' ha sido diseñado para secar automáticamente algodones inarrugables, telas sintéticas, de tejido doble y de planchado permanente, sin arrugas. Minimiza las arrugas proporcionando un período de enfriamiento dando vueltas a la carga en aire sin calentar al final del ciclo.

# Time Dry/Air Fluff (tiempo de secado esponjado con aire)

Este ciclo se puede usar para regular el tiempo de secado. Úselo con los ciclos Air Fluff (esponjado con aire), Handwash (lavado a mano), No Iron (planchado permanente) o Regular (regular). Para el secado por un tiempo determinado, gire hacia la derecha el disco de control hasta que el indicador apunte al ajuste de tiempo adecuado en el ciclo de tiempo de secado esponjado con aire.

#### Nota

 Cuando se usa el ajuste de temperatura de esponjado con aire el tiempo de secado será mayor. Las características de control y los estilos varían según el modelo.



# Automatic Wrinkle Out (reducción automática de arrugas)

El ciclo 'Automatic Wrinkle Out' ayuda a quitar las arrugas de los artículos levemente arrugados que pueden haber quedado en la secadora o en el canasto de la ropa durante toda la noche. El período tiene un ajuste de calor corto seguido de un período de enfriamiento de cinco minutos.

#### Nota

 Cuando está empujado hacia adentro, puede girarse el disco en cualquiera de las dos direcciones para seleccionar un ciclo. Una vez iniciado, el disco no avanzará a una velocidad específica durante los ciclos de secado automático. Al principio el disco no avanzará nada. Hacia el final del ciclo (cuando la carga comienza a secarse) el disco avanzará a una velocidad más regular y mucho más rápidamente. Esta operación es normal.





## **Oprima start**

Oprima este botón para arrancar la secadora. La puerta de la secadora debe estar cerrada para que la secadora funcione. Si la puerta se abre durante el ciclo, debe oprimirse de nuevo el botón de arranque para reanudar el ciclo una vez que la puerta se haya cerrado.






## Rejilla de secado opcional

Algunos modelos selectos de secadoras están equipados con una rejilla de secado. La rejilla de secado es útil para secar artículos que no es necesario hacerlos girar para que se sequen, tales como zapatillas de tenis, suéteres, juguetes de peluche u otros artículos delicados.

#### Nota

 Comuníquese con su distribuidor si desea la rejilla de secado o para ordenar lamme al 1-877-232-6771 (p/n 504105).






# Sugerencias para la operación

## Limpie el filtro para pelusa

- · Después de cada carga.
- · Para reducir el tiempo de secado.
- Para que la secadora funcione con un consumo más eficiente de energía.




#### Nota

• No opere la secadora sin el filtro para pelusa.

# Cargue adecuadamente la secadora

- · Coloque en la secadora una carga a la vez.
- Las cargas mezcladas de ropa pesada y ropa ligera se secarán de manera diferente. La ropa ligera se secará, mientras que la ropa pesada puede quedar húmeda.
- Cuando necesite secar sólo una o dos prendas, añada uno o más artículos similares. De esta manera aumentará el movimiento de la ropa y la eficiencia de secado.
- Las cargas excesivas restringen el movimiento de la ropa dando como resultado un secado irregular y el arrugado excesivo de algunas telas.
- Cuando seque artículos grandes y voluminosos tal como una frazada o cobertor, puede que sea necesario redistribuir la ropa durante el ciclo para asegurar un secado uniforme.





# Cuidado y limpieza

#### Panel de control

Limpie el panel con un paño suave y húmedo. No use sustancias abrasivas.

#### **Tambor**

Quite cualquier mancha tal como de crayón, lapiceros de tinta o tintura de telas de los artículos nuevos tales (como toallas o vaqueros) con un limpiador para todo propósito. Luego seque toallas viejas o paños para retirar cualquier residuo que haya quedado de la mancha o de los limpiadores. Una vez que ha finalizado esto, las manchas todavía serán visibles, pero no se transferirán a las otras cargas de ropa que vayan a ser secadas.

#### Gabinete

Borre las marcas con jabón y agua. Si lo desea, utilice cera para electrodomésticos una vez al año.

#### Sistema de descarga de la secadora

Inspeccione y limpie una vez al año el sistema de descarga para mantener un rendimiento óptimo. La campana exterior de descarga debe limpiarse con más frecuencia para asegurar una operación adecuada. (Si desea más información consulte las instrucciones de instalación.)




## Inversión de la puerta

Siga estos pasos para invertir la puerta:

- 1. Retire los cuatro tornillos que sujetan las bisagras.
- 2. Retire los nueve tornillos de la puerta y de las bisagras.
- 3. Saque el forro de la parte inferior de la puerta (A), luego tire de él hacia abajo (B), retire el forro de la puerta del panel de la puerta.
- 4. Gire el panel de la puerta 180° como se muestra.
- 5. Retire la chapa de la cerradura del forro de la puerta e instálela en el lado opuesto.

- 6. Inserte el forro debajo de la brida en la parte inferior de la puerta (A), luego oprima el forro de la parte superior de la puerta hacia su lugar (B).
- 7. Instale nuevamente los nueve tornillos que se sacaron en el Paso 2.
- 8. Usando un destornillador, retire los dos tapones de la puerta e instálelos en el lado opuesto de la abertura de la puerta.
- 9. Vuelva instalar los cuatro tornillos que sujetan las bisagras que fueron quitados en el Paso 1.






# Sugerencias para el escape

#### A ADVERTENCIA

Los conductos flexibles de plástico o no metálicos presentan el riesgo de incendio.

### Qué hacer

Lea las instrucciones de instalación y la guía de uso y cuidado.



Utilice un conducto metálico rígido de 4 pulgadas (10 cm) de diámetro. Coloque cinta adhesiva en todas las juntas, incluyendo en la secadora. Nunca utilice tornillos para atrapar pelusa.




## Qué hacer



## Qué no hacer

No permita que un sistema de descarga inadecuado aumente el tiempo de secado.




# Qué no hacer

No limite el rendimiento de su secadora con un sistema de descarga inadecuado.

# Qué no hacer


No use conductos flexibles de plástico, aluminio ni no metálicos.





## Qué no hacer

No permita que los conductos y la abertura de ventilación estén aplastados ni obstruidos.





# Localización y solución de averías

Para las soluciones de problemas de lavado (es decir, daño de las telas, residuos, ropa enredada) y procedimientos especiales para cuidado de la ropa, vea el folleto adjunto "Sugerencias para el Lavado".

Ni. f	
No funciona	Asegúrese de que la secadora tenga la puerta cerrada.
	¿Está enchufado el cable eléctrico?
	• ¿Hay un fusible fundido o un disyuntor disparado?
	<ul> <li>Si la puerta se abre durante el ciclo, se debe volver a pulsar el botón de inicio para reanudar el ciclo, una vez que se haya cerrado la puerta.</li> </ul>
No calienta	• ¿Hay un fusible fundido o un disyuntor disparado?
	Seleccione un ajuste de calor, no el ajuste de esponjado con aire.
	Verifique que el suministro de gas sea adecuado para secadoras alimentadas con gas.
	Limpie el filtro de retención de fibras y el conducto dedescarga.
	El indicador de tiempo de la secadora puede haber pasado a la porción de enfriamiento del ciclo.
No seca	Revise todo lo anterior, y además
adecuadamente	• Revise la campana de descarga en el exterior de la casa, ¿abre y cierra libremente?
	<ul> <li>Verifique si se han acumulado pelusas en el sistema de escape. Los conductos deben ser inspeccionados y limpiados todos los años.</li> </ul>
	Utilice un conducto de descarga metálico rígido de 4" (10 cm).
	No sobrecargue la secadora. 1 carga de lavado = 1 carga de secado.
	Separe las prendas pesadas de las ligeras.
	<ul> <li>Los artículos grandes y voluminosos tal como frazadas o cobertores puede que sea necesario redistribuir la ropa durante el ciclo para asegurar un secado uniforme.</li> </ul>
	Revise que la lavadora esté drenando adecuadamente para extraer el agua de la carga.
	<ul> <li>La carga de ropa es muy pequeña y no hay un movimiento adecuado, añada unas cuantas toallas.</li> </ul>
Produce mucho ruido	Revise que en la carga no haya objetos tales como monedas, clavos, etc. Si los hay sáquelos inmediatamente de la secadora.
	<ul> <li>Es normal oír que la válvula de gas de la secadora o el ciclo del elemento calefactor se enciende y se apaga durante el ciclo de secado.</li> </ul>
	• La secadora debe estar nivelada e instalada sobre un piso sólido.
	Cerciórese de que las pies de goma estén instaladas en las patas de nivelación.
	Un ruido de chasquidos puede ser el indicador de tiempo avanzando.
	• Es normal que la secadora emita un ruido sordo causado por la alta velocidad del aire que se mueve a través del tambor de la secadora y del sistema de escape.
La perilla de control avanza con lentitud	<ul> <li>Este funcionamiento es normal para un ciclo 'Auto Dry' (secado automático), especialmente al principio del ciclo. Una vez que la carga comienza a secarse, la perilla de control comenzará a avanzar. La velocidad de avance será baja al principio del ciclo porque hay más humedad en la carga. Al secarse más la carga, la perilla de control avanzará más rápidamente.</li> </ul>



# Localización y solución de averías

No seca en forma pareja	<ul> <li>Las costuras, bolsillos y otras áreas gruesas similares puede que no estén completamente secas cuando el resto de la ropa haya alcanzado el grado de secado deseado. Esto es normal. Seleccione el ajuste "More Dry" (Más Seco) si lo desea.</li> <li>Si se seca un artículo pesado con una carga de ropa liviana, tal como una toalla con sábanas, es posible que el artículo pesado no esté completamente seco cuando el resto de la ropa haya alcanzado el grado de secado deseado. Separe los artículos pesados de los más livianos para obtener los mejores resultados del secado.</li> </ul>
Tiene olor	• Los olores domésticos, tales como olores de pintura, varnices, limpiadores fuertes, etc., pueden penetrar a la secadora con el aire ambiente. Esto es normal pues la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta, lo circula en el tambor y lo hace salir al exterior. Cuando estos olores se encuentren presentes en el aire, ventile completamente la habitación antes de usar la secadora.

Si desea recibir más asistencia comuníquese con Maytag Services<sup>SM</sup>, Departamento de Asistencia al Cliente de Amana: 1-800-843-0304 en EE.UU.; o 1-866-587-2002 en Canadá



### Garantie de la secadora

## Un año de garantía en partes y mano de obra

Durante un (1) año a partir de la fecha original de la compra, cualquier parte que falle durante el uso normal en su hogar se reparará o remplazará sin costo alguno.

#### Garantía limitada

Después del primer año transcurrido desde la fecha original de compra al por menor, a través de los períodos de tiempo indicados a continuación, se repararán o reemplazarán gratuitamente las piezas indicadas más abajo que fallen durante uso normal en el hogar, por la pieza misma y el propietario deberá pagar todos los otros costos, incluyendo mano de obra, millaje/kilometraje, transporte, costos de viaje y costo del diagnóstico, si es necesario.

Segundo año - Todas las piezas.

**Del tercero al quinto año –** Todas las piezas de los controles de estado sólido (si así está equipada).

#### Garantía limitada adicional contra oxidación

Si el gabinete exterior, incluyendo la puerta, agitador y la parte posterior y delantera del agitador se oxidan durante el período de un año desde la fecha de compra original al por menor, se repararán o reemplazarán gratuitamente. Despues del primer año y hasta el décimo año, la reparación y el reemplazo serán millaje/kilometraje, transporte, costos de viaje y costo del diagnostico, si es necesario.

**Se ruega nota:** La garantía total y la garantía limitada aplican cuando el electrodoméstico se encuentre en Estados Unidos o en Canadá. Los electrodomésticos que se encuentren en otro lugar solamente están cubiertos por la garantía limitada, inclusive las piezas que fallen durante el primer dos año.

#### Residentes de Canadá

Las garantías antes mencionadas sólo cubren los electrodomésticos instalados en Canadá certificados o listados por las agencias de pruebas apropiadas para cumplir con el National Standard of Canada (Norma Nacional de Canadá), a menos que el electrodoméstico se lleve a Canadá debido a un cambio de residencia desde los Estados Unidos hacia Canadá.

Las garantías específicas expresadas anteriormente son las ÚNICAS garantías que ofrece el fabricante. Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y puede también tener otros derechos los cuales varían entre estados.

Las guías del usuario, los manuales de servicio y los catálogos de piezas están disponibles en el Departmento de Asistencia al Cliente de Maytag Services<sup>™</sup>, Amana Customer Assistance.

# Esta garantia no cubre lo siguiente:

- Condiciones y daños resultantes de cualquiera de las siguientes condiciones:
  - a. Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
  - b. Cualquier reparación, modificación, alteración o ajuste no autorizado por el fabricante o por un técnico de servicio autorizado.
  - c. Uso inadecuado, abuso, accidentes o uso irrazonable.
  - d. Corriente, voltaje o suministro eléctrico incorrecto.
  - e. Ajuste incorrecto de uno de los controles.
- 2. La garantía se anulará si el número de serie original se quita, altera o no se puede determinar fácilmente.
- 3. Focos.
- 4. Productos comprados para uso comercial o industrial.
- 5. El costo del servicio o de las llamadas de servicio para:
  - a. Corregir errores de instalación.
  - b. Instruir al usuario sobre el uso correcto del producto.
  - c. Transportar el electrodoméstico al centro de servicio.
- Daños resultantes o incidentales sufridos por cualquier persona como resultado de la violación de esta garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños resultantes ni incidentales, de manera que es posible que no aplique la exclusión anterior.

# Para obtener el servicio de garantia

Para ubicar un centro de servicio autorizado en su área, comuníquese con el distribuidor con el cual compró el electrodoméstico; o llame al Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag Services™, Amana Customer Assistance. Si no recibe un servicio de garantía satisfactorio, por favor llame o escriba a:

Maytag Services<sup>SM</sup>
Attn: CAIR\* Center
P.O. Box 2370
Cleveland, TN 37320-2370
U.S. 1-800-843-0304
Canada 1-866-587-2002
U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

#### Nota

- Cuando se comunique con el Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag Services<sup>SM</sup>, Amana Customer Assistance con relación a un problema de servicio, por favor incluya la siguiente información:
  - a. Su nombre, dirección y número de teléfono;
  - El número de modelo y el número de serie (se encuentran en la parte frontal de la abertura de la puerta) desu electrodoméstico;
  - c. El nombre y la dirección de su distribuidor y la fecha de compra del electrodoméstico:
  - d. Una descripción clara del problema que experimenta;
  - e. Un comprobante de compra.

www.amana.com